


# PHILIPS VIDEOPAC

19



Catch the ball

Attrape la balle

Vang de bal

Fang den Ball

Il raccatta palle

Fang bolden

Fånga bollen

Coge la pelota

Noughts and crosses

Morpion

Boter, kaas en eieren

Drei mal drei

Tris

Kryds og bolle

Nollor och kryss

Tres en raya

**PHILIPS**



# Instructions for Use

## Catch the ball

A. (2 players) Press RESET  
next press key 0

A white ball appears in the top right-hand corner of the TV screen and rolls towards the middle where it drops down through an opening. It bounces at random through a maze of red lines and dots. The red clown has to try and catch the ball in his hat.

Your opponent is next with his blue clown.

The one who catches most balls is the winner.

A winning tip: the ball does not necessarily have to drop down into the hat. Your clown may scoop it up too.

The time limit is 3 "game-minutes". The game stops when the playing time has expired.

B. (2 players) Press RESET  
next press key 1

The game is similar to the previous one, including the 3 "game-minutes" time limit. Only difference is that you get another chance, immediately after catching a ball. Theoretically the first player can finish the game before his opponent gets a chance.

C. (1 player) Press RESET  
next press key 2

Whether you miss or not, the red clown keeps playing throughout the period of 3 "game-minutes". See if

## Noughts and crosses

G. (2 players) Press RESET  
next press key 7

The screen shows a nine-square playing board. Underneath you see 3 blue noughts and 3 red crosses. Blue begins by moving his "+" to the square of his choice. By pressing the button he drops it into that square. Red is next. The winner is the one to get three noughts, or three crosses, in one straight line, either horizontally, vertically or diagonally.

If all the marks have been placed and there isn't a winner yet, blue

guides his "+" to the nought he wants to move. By pressing the button, the nought is removed from that square and appears at the bottom again. Move the "+" to another square to reposition, press the button again to drop the spare nought into place.

Red can do the same in order to reposition one of the crosses.

Each time a game is finished, press RESET ( $\Delta$ ), 'SELECT GAME' is shown on the screen. Now:

(a) Select another game.

Or (b) Select another Videopac.

Remove existing Videopac by placing one hand next to it, and pulling handle upwards.

Replace Videopac in its box. Refer now to Instructions for Use of the next Videopac.

Or (c) Plug aerial back into TV, and unplug the Videopac Computer from the mains.

## Check procedure

If you suspect a fault in the equipment follow this procedure (with a Videopac installed).

Press RESET ( $\Delta$ ). The TV will emit a short sound, and 'SELECT GAME' should appear on your TV screen. If not, ensure that the equipment is set up properly as detailed in the Instructions for Use (both of the equipment, and of the Videopac used). If the fault remains, take both the equipment and Videopac to your dealer.

you can improve your score.

D. (2 players) Press RESET  
next press key 4



Play alternate turns with a competitor without the restriction of a time limit.

E. (2 players) Press RESET  
next press key 5

See how long you can play against your opponent. The rules are the same as game B.

F. (1 player) Press RESET  
next press key 6


This game is similar to game C. Without a time limit this time. See if you can improve your skill.



Time left to play

Use joystick to move clown.  
Press button to accelerate.


Balls caught by resp.  
blue and red clown.



Start of game



Use joystick to move "+" mark to required square.  
Press button to make your mark.



Game situation.  
Next move is for "0".  
By moving his mark from left-hand to right-hand top corner, he wins.

# Gebrauchsanleitung

## Fang den Ball

A) Für zwei Spieler. Zuerst Taste "RESET", dann Taste 0 drücken.

In der rechten oberen Ecke des Bildschirms erscheint ein weißer Ball. Er rollt zur Mitte und fällt durch eine Öffnung in der Decke in das Labyrinth, hüpfst dort ziellos durch die roten Linien und Punkte. Der rote Clown muß versuchen, den Ball mit dem Hut aufzufangen.

Dann kommt der Gegner mit dem blauen Clown dran.

Wer mehr Bälle fangen kann, gewinnt.

Ein heißer Tip: Der Ball muß nicht unbedingt in den Hut fallen; er kann auch aus der Luft gefangen werden.

Spielzeit: Drei Spielminuten. Nach Ablauf der Spielzeit ist das Spiel beendet.

B) Für zwei Spieler. Zuerst Taste "RESET", dann Taste 1 drücken.

Ähnlich wie Spielvariante A, Spiel-

zeit ebenfalls 3 Spielminuten. Wird der Ball gefangen, so erfolgt jedoch kein Spielerwechsel, derselbe Spieler darf weiterspielen. Theoretisch kann der erste Spieler sein Spiel beenden, bevor der Gegner überhaupt in das Spielgeschehen eingreifen kann.

C) Für einen Spieler. Zuerst Taste "RESET", dann Taste 2 drücken.

Das gleiche Spiel, diesmal jedoch nur für einen Spieler. Der rote Clown spielt während der gesamten Spiel-

## Drei mal drei

G. (Für zwei Spieler)

Zuerst Taste "RESET", dann Taste 7 drücken.

Auf dem Bildschirm erscheint ein Spielfeld, das aus neun Feldern besteht. Darunter befinden sich drei blaue Nullen und drei rote Kreuze. Blau beginnt und setzt seine "+" in ein beliebiges Feld. Durch Knopfdruck wird die Null im gewünschten Feld placiert. Dann ist Rot an der Reihe. Der Spielzweck besteht darin, die drei eigenen Symbole in einer Geraden – waagrecht, senkrecht oder diagonal – aufzustellen.

Sind alle Spielsymbole in den Feldern placiert, ohne dass einem Spieler der Sieg gelungen wäre, so führt Blau sein "+" zu dem Symbol, dass er verschieben möchte. Durch Knopfdruck wird das Symbol aus dem Feld genommen und erscheint wieder unter dem Spielfeld. "+" auf anderes Feld setzen, Knopf drücken, das Symbol erscheint auf diesem Feld. Dabei versuchen, drei Symbole in einer Linie auszurichten.

Bei Spielende drücke RESET, es erscheint 'SELECT GAME' auf dem Bildschirm. Sie können nun  
 a) ein anderes Spiel aus der Cassette wählen.  
 b) eine andere Videopac-Cassette nehmen, indem Sie die gerade benutzte an ihrem Handgriff herausziehen. Stecken Sie die Cassette in ihre Schachtel und

verfahren Sie nach der Gebrauchsanleitung für die neue Cassette.

c) Stecken Sie die Antenne wieder in das Fernsehgerät und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

dauer von drei Spielminuten, gleichgültig, ob er den Ball fängt.

D) Für zwei Spieler. Zuerst Taste "RESET", dann Taste 4 drücken.


Wie Spielvariante A, jedoch ohne Zeitlimit.

E) Für zwei Spieler. Zuerst Taste "RESET", dann Taste 5 drücken.


Wie Spielvariante B, jedoch ohne Zeitlimit.

F) Für einen Spieler. Zuerst Taste "RESET", dann Taste 6 drücken.

Wie Spielvariante C, jedoch ohne Zeitlimit.




Clown mit Steuerknüppel bewegen.  
Geschwindigkeit durch Knopfdruck erhöhen.



Verbleibende Spielzeit


Anzahl der vom roten bzw. vom blauen Clown gefangenen Bälle



Spielbeginn



"+" durch Bewegen des Steuerknüppels auf gewünschtes Feld setzen. Eigene Symbol durch Knopfdruck in dieses Feld plazieren.



Spielstand. "0" ist am Zug, führt sein Symbol vom linken oberen Eckfeld in das rechte obere Eckfeld und gewinnt.

### Prüfprogramm

Vermuten Sie einen Fehler, so verfahren Sie mit einer eingesteckten Videopac-Cassette wie folgt:

Drücken Sie RESET und das Fernsehgerät gibt einen kurzen Ton ab und es sollte 'SELECT GAME' auf dem Bildschirm erscheinen. Ist dies nicht der Fall,

überprüfen Sie den Geräteanschluß nochmal wie in der Gebrauchsanleitung angegeben. Funktioniert es trotzdem nicht, so bringen Sie bitte grundgerät und Cassette zu Ihrem Händler.

### Die Tasten

RESET: Rückstellen

### Die Anweisungen

SELECT GAME: Spielewahl

A copyright protection is claimed  
on the program stored within the cartridge.

© 1980 N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

3111 106 60890

SIP